

**Návod k obsluze stopek SPEEDO****Ovládání STOPEK :**

**Normální režim:** hodiny, minuty, vteřiny a den týdne. DOPOL. (A) ODPOL. (P)

stlačením – tlačítka A: měsíc, den a den týdne

stlačením – tlačítka B: displej ukazuje alarm, hodinu & minutu zvonění

stlačením tlačítka C: změna funkce

**Režim ALARM - ZVONĚNÍ Zap/Vyp**

V normálním režimu : držet tlačítka B - displej ukazuje alarm, hodinu & minutu zvonění,

1 x stlačením – tlačítka A: znak alarmu bude zapnutý

2 x stlačením – tlačítka A: znak alarmu a hodinový signál bude zapnutý

opakováním těchto kroků je možné funkce opět vypnout.

Návrat do normálního režimu stlačením tlačítka B.

**Režim CHRONOGRAF**

V normálním režimu stlačit tlačítka C, chronograf bude nastaven pro spuštění,

a) start/stop: stlačit tlačítka A, (rozlišení 1/100 sec.)

b) mezičas: stlačit tlačítka B pro dočasné zastavení měření a opětovně tlačítka B pro návrat k měření.

c) nulování (reset): stlačit tlačítka A (stop), stlačit B 1x (2x pokud byl měřen mezičas)

d) normální čas: změna z chronografu je vykonána stlačením tlačítka C, zatímco chronograf pokračuje v započatém měření času. Po stlačení tlačítka C návrat k chronografu na displeji.

**Režim nastavení ALARMU**

V normálním režimu stlačit tlačítka C cca 3 vteřiny - bliká označení hodina,

stlačením tlačítka B: nastavení hodiny

stlačením tlačítka A: nastavení minuty

stlačením tlačítka B: návrat do normálního režimu.

**Režim nastavení Normální čas**

V normálním režimu stlačit tlačítka C 3 vteřiny - bliká označení vteřiny,

1x stlačit B: reset vteřinového údaje na zobrazení 00 (do 29 zpět na 0, od 30 výše na následující minutu).

1x stlačit B: minuty blikají a stlačením tlačítka A možno nastavit požadované minuty

2x stlačit B: hodiny blikají a nastavení jak výše uvedeno.

3x stlačit B: bliká den v nastavení datumu, nastavení tlačítkem A.

4x stlačit B: bliká měsíc a nastavení jak výše uvedeno.

5x stlačit B: bliká den v týdnu (názvy nezobrazeny na displeji poř. 1=NE až 7=SO) nastav jak výše uvedeno.

Obecně platí: tlačítka A = změna pozice k nastavení; tlačítka B = změna nastavení údajů

**Pokyny pro uživatele**

vodotěsnost: jsou uzpůsobeny pro náhodný styk s vodou (děšť, postříkání)

nejsou vhodné pro plavání nebo sprchování

**Doporučení:** Výměnu baterie svěřte hodináři. Nevhazujte staré baterie do ohně a nesazte se je dobít!

Vybité baterie odevzdejte hodináři, naše firma realizuje ekologický sběr a následnou likvidaci baterií.

Nenechávejte volně baterie v dosahu dětí. Hodinky používejte jen pro ten účel, pro který byly navrženy a vyrobeny tzn. sportovní, společenské, speciální atd. Podle intenzity nošení a používání a dle agresivity potu zvolte adekvátní finanční investici (nejlevnější není vždy nejlepší, ale i nejdražší není vždy nejpraktičtější ...).

**Prodloužená záruka 24 měsíců**

*se vztahuje na hodinkové strojky (respektive na jejich závady) při dodržení pokynů v návodu k obsluze.*

**Záruka se uplatňuje** v místě prodeje nebo u dovozce - výrobce (pouze v případě, že prodejna již neexistuje, dlouhodobě je mimo provoz nebo pro opravy po záruce) se záručním listem řádně vyplněným.

**Záruka se nevztahuje na opotřebení a poškození vzniklá běžným používáním:**

- skla
- pouzdra (včetně jeho povrchové úpravy) a jeho součástí (korunky, tlačítek....)
- řemínku nebo náramku (tahu)
- hodinkového strojku při nedodržení pokynů pro vodotěsnost

**Záruka zaniká** byla - li závada uplatněna nebo odstraněna mimo místa k tomu určená.

**Pozáruční servis** na adrese: Olympia spol. s r.o.  
Fibichova 513  
Beroun 3 - Závodí  
266 01

značka SPEEDO .....

model č. 00082 .....

datum prodeje: .....

razítko a podpis prodejce: .....

**Záznam o záručních opravách** (uplatňují se dle obchodního a občanského zákoníku)

1. ....

2. ....

3. ....

*Děkujeme za důvěru v námi prodávané zboží a přejeme příjemný užitek.*