


Návod k obsluze digitálních hodinek

SPEEDO série SPRT

Vodotěsnost: déšť, vlhkost, sprchování, koupání
!!! ve vodě i pod vodou nepoužívejte tlačítka!!!



Výchozí pozice - mód času: název dne (černý čtverec na horním okraji),
 vteřiny, minuty, hodiny, datum po zmáčknutí „S4“ i s údajem AM/PM (kde
 „AM“ je dopoledne a „PM“ je odpoled.), budík po zmáčknutí „S1“

Nastavení času a datumu:

- podrž „S3“ - bliká údaj hodin buzení
- ještě jednou zmáčkní „S3“ - bliká údaj vteřin v režimu hodin
- „S1“ nulování do 29s zaokrouhlení minut směrem dolů od 30s nahoru
- „S4“ výběr údaje pro nastavení hodin, minut, datumu, dne
- „S1“ změna hodnoty zvoleného údaje (přidržením tlačítka rychloposun)
- „S3“ konec nastavování

Stopky:

- „S4“ start/stop
- „S1“ mezičas/rušení mezičasu (bez symbolu Fr) bliká /rušení mezičasu
- „S1“ nulování (pokud stopky stojí = blikají Su,Th-Sa)

Nastavení budíku a hodinového signálu:

- podrž „S3“ bliká údaj hodin buzení
- „S4“ opakovaně: výběr údaje hodin, minut
- „S1“ změna hodnoty zvoleného údaje
- „S3“ konec nastavování
- „S1“ přidržen a současně „S4“ opakovaně zapnutí/vypnutí hodinového signálu („chime“ a buzení („alarm“))

Světlo:

- „S2“ se 4s trváním (elektroluminiscenční dioda -- minimální spotřeba baterie)



HODINKY

SILIKON, OSOBITÝ DESIGN, SPOLEHLIVOST

Prodloužená záruka 24 měsíců

se vztahuje na hodinky (respektive na jejich výrobní vady) při dodržení pokynů v návodu k obsluze

Záruka se uplatňuje v místě prodeje nebo u dovozce - výrobce (pouze v případě, že prodejna již neexistuje, dlouhodobě je mimo provoz nebo pro opravy po záruce) **se řádně vyplněným záručním listem.**

Doporučení: Výměnu baterie světe hodináři. Nevhazujte staré baterie do ohně a nesnažte se je dobít! Vybité baterie odevzdejte hodináři, naše firma realizuje ekologický sběr a následnou likvidaci baterií. Nenechávejte volně baterie v dosahu dětí. Hodinky používejte jen pro ten účel, pro který byly navrženy a vyrobeny tzn. sportovní, společenské, atd. Podle intenzity nošení a používání a dle agresivity potu zvolte adekvátní finanční investici (nejlevnější není vždy nejlepší, ale i nejdražší není vždy nejpraktičtější ...)

Záruka se nevztahuje na opotřebení a poškození vzniklá nevhodným používáním:

- skla, baterie
- pouzdra (včetně jeho povrchové úpravy) a jeho součástí (korunky, tlačítek)
- řemínku nebo náramku (tahu)
- hodinkového strojeku při nedodržení pokynů pro vodotěsnost

Záruka zaniká byla - li závada uplatněna nebo odstraněna mimo místa k tomu určená.

Pozáruční servis na adrese:

Olympia spol. s r.o.
 Fibichova 513
 Beroun 3 - Závodí
 266 01

servis@olympia.cz

model č.: SPRT


datum prodeje:

razítko a podpis prodejce:

Záznam o záručních opravách (uplatňují se dle obchodního a občanského zákoníku)

1.
2.
3.

Hodinky jsou předmětem, který až doslouží patří do ekologického sběru odpadů, nevhazujte je do směšného odpadu - vraťte je prodejci (dovozci).



Děkujeme Vám za nákup a důvěru v sortiment Speedo hodinek